# SOURIS SANS FIL VERTICALE

# 225123

## MODE D'EMPLOI

### CARACTERISTIQUES

- Technologie 2.4GHz/ 16 canaux
- Moteur laser avancé, pointeur précis, rapide et souple à l'utilisation
- Mode économie/ mode veille
- Bouton marche/ arrêt

### CONSEILS

- Sortez les piles de la souris si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, et conservez-les dans un emplacement sec et frais.
- N'utilisez jamais de piles qui montrent des signes de fuite, de décoloration, de déformation ou autre anomalie.

### INSTALLATION DES PILES

1-Ouvrez le compartiment à piles

2-Placez les piles dans le sens indiqué

3-Remettez le capot en place

Cette souris est équipée d'un mode d'économie d'énergie. Lorsque vous ne la déplacez pas, elle se met automatiquement en mode éco. Après une pause de 8 minutes, elle se met automatiquement en mode veille, ce qui permet d'économiser les piles.

CONSEILS

Laissez l'interrupteur sur OFF si vous n'utilisez pas la souris pendant un certain temps.

Travaillez tant que possible sur une surface claire pour limiter la dépense en énergie. La souris dépense plus d'énergie si vous la placez sur une surface de couleur foncée.

CONNEXION DU RECEPTEUR

Connectez le récepteur sur votre PC par port USB. Sur les ordinateurs de bureau, il est préférable d'utiliser un port à l'avant.

Lorsque le récepteur est connecté, l'ordinateur détecte automatiquement la souris. Si la souris ne fonctionne pas normalement, il vous faut établir la connexion entre la souris et le récepteur :

ETABLIR LA CONNEXION ENTRE LA SOURIS ET LE RECEPTEUR

Débranchez le récepteur du port USB de l'ordinateur, puis rebranchez-le. Au bout de 30 secondes, la connexion doit être établie. Placez la souris à 10 cm du récepteur. Placez l'interrupteur de la souris sur le mode OFF et appuyez sans relâcher sur le bouton du milieu (molette) pendant quelques secondes.

Mettez l'interrupteur en position ON. Au bout de 3 secondes, lorsque la LED s'allume, relâchez le bouton du milieu (molette). Si la connexion est bien établie, la LED s'éteint au bout de quelques secondes et la souris est prête. Sinon, recommencez la procédure décrite ci-dessus.

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Ne placez pas la souris, le clavier ou le récepteur sur une surface métallique, car le signal radio ne pourrait pas passer à travers. La distance idéale est de 20 cm.
- Vérifiez qu'il n'y a aucun objet métallique entre la souris et le récepteur, sinon vous risquez de gêner la connexion. Pour les ordinateurs de bureau, il est préférable de brancher la souris sur un port USB d'extension ou situé à l'avant.
- Le récepteur doit être place à bonne distance de l'écran, des disques durs externes pour éviter les perturbations radio émises par d'autres appareils électroniques.
- La souris laser convient aux surfaces en bois, en papier, en tissu, mais il est préférable d'utiliser un tapis de souris si votre plan de travail est en glace ou en polymère souple.
- La distance indiquée entre la souris et le récepteur est donnée à titre indicatif. Il se peut que la distance puisse être augmentée si la souris est utilisée dans un environnement optimal, dénué d'appareils tels que les robots ménagers, les fours à micro ondes ou les outils électriques.